

FICHE TECHNIQUE

PRODUIT

Date : 25/02/15

PRO D FILLER W

Page 1 sur 1

Version 4

1. DESCRIPTION DES PRODUITS

PRO D FILLER W est un bouche pore de couleur bleu avec une faible viscosité.

Il se conserve 2 ans à 20° C.

2. UTILISATION ET USAGE

Le bouche pore PRO D FILLER W est préconisé pour retoucher et remplir les bords d'écrans sérigraphiques lors de l'utilisation d'encre à eau.

3. MODE D'EMPLOI

APPLICATION SUR L'ECRAN :

Appliquer le bouche pore PRO D FILLER W au pinceau ou à la bacholle. Séchage rapide. Il se retire au solvant type PROSOLVE D et/ ou PROSOLVE C 705 (entre autres).

4. PRECAUTIONS D'EMPLOI

EN CAS D'INHALATION :

Placer le sujet au repos au grand air.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :

Laver à grande eau pour éliminer le produit en maintenant les paupières écartées pendant 15 minutes. Consulter un spécialiste s'il apparaît une rougeur, une douleur ou une gêne visuelle.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :

Retirer les vêtements souillés et laver immédiatement la peau à grande eau pendant 10 à 15 minutes.

EN CAS D'INGESTION :

Garder au repos. NE PAS FAIRE VOMIR.

5. CONDITIONNEMENT

FLACON DE 1 Kg



JERRICAN DE 5 Kg

